取扱説明書　〈Flamingo T1/T2/F〉　白熱灯電灯具　2006・06

○　この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるようお願いいたします。

○　取付電気工事が必要な製品については専門の電気工事店にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さるようお願いいたします。

○　破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。

○　本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご了承ください。

＊図は器具を省略、抽象化したものです。



1：A のガラスシェードをソケットに差し込み B のストッパーで押さえながら C のソケットスクリューをしっかりと締めこんでください。

2：D のコードフックで電源コードを整えてください。

ご注意

○　傾斜している床面には設置しないでください。転倒する可能性があります。

○　この器具は専用電球を使用しています。交換球が必要なときは下記品番で電気店か弊社宛にご発注ください。

定格表

品　番	材質/仕様	仕様電圧	質　量	検査等級	外形寸法	適合電球（予備球 1 ヶ付属）
Flamingo　T1	BsB/ニッケルサテン 3層オパールガラス VVF/黒布打ちコード フットスイッチ（Fのみ）	交流100Ｖ	1.6KG	PSE CE IP20（IEC）	D240 W220 H340	アサヒ・旭光　E14ミニ電球40W （100/110V40W S35 E14）
Flamingo　T2			2.0KG		D260 W240 H490	
Flamingo　F			3.0KG		D330 W310 H1300	